

JT-D108A

ИНСТРУКЦИЯ

Перед началом работы внимательно прочитайте данную инструкцию.

A. РАБОТА

Данная машина очень проста в использовании. Внимательно прочитайте инструкцию, в случае возникновения вопросов обратитесь к продавцу или эксперту.

B. СБОРКА

1. Соберите машину согласно рисунку.
2. Выберите соответствующее напряжение, используйте заземление для безопасности.
3. Убедитесь что направляющие чистые перед первым использованием.

C. ЗАМЕНА ЛЕЗВИЯ И ЩЕТОК

1. Лезвие: Лезвие должно быть заменено при износе 3-4 мм. При установке ножа обращайте внимание на лицевую сторону ножа. Надпись нанесена на лицевой стороне.
2. Графитовые щетки: Когда мотор работает ненормально, необходимо остановить его и проверить щетки. Щетки должны быть заменены, когда изнашиваются на 5-6 мм.

D. ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Заточный камень: При загрязнении, заточный камень должен быть заменен для обеспечения постоянной остроты лезвия.
2. После длительной работы необходимо очистить направляющие и нижний нож для обеспечения плавного скольжения.

E. ВНИМАНИЕ

1. При запуске машины убедитесь что на направляющих не находится ничего кроме материала, который нужно разрезать.
2. Необходимо поднимать защитную пластину в соответствии с высотой настила.
3. Перед обслуживанием и ремонтом убедитесь, что машина отключена от питания.
4. Заземление необходимо для безопасности.
5. Оператор должен держать руки сухими.
6. При использовании машины необходимо следовать инструкции, в противном случае мы не несем ответственности.

F. Основные технические характеристики:

1. Диаметр лезвия: 108 мм
2. Напряжение однофазное: 220V/110V
3. Скорость вращения: 14000 об. в мин.
4. Мощность: 130 W