

# JATI

## Раскройный дисковый нож

JATI  
JT-50



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Внимание:** перед началом эксплуатации машины внимательно прочтите и изучите данную инструкцию. Храните данную инструкцию в доступном месте.

## **ВВЕДЕНИЕ**

Благодарим Вас за покупку раскройной машины.

Данная инструкция описывает рекомендации по ежегодному уходу, а также меры предосторожности при работе с машиной, необходимые для ее сохранения в наилучшей кондиции.

Пожалуйста, перед началом работы внимательно изучите данную инструкцию.

## **ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

- При замене частей питание должно быть выключено;
- Рабочее напряжение должно быть нормальным (210 – 230);
- Используйте нож осторожно, избегайте обрезания или повреждения провода питания, избегайте повреждения машины и лезвия;
- Запрещено останавливать машину для выравнивания с шаблоном.

## ИНСТРУКЦИЯ

Раскройная машина JT-50 подходит для выполнения кроя одежды, обуви, шляп, зонтов. Это портативная машина способная выполнить крой быстро. Она обладает всеми необходимыми функциями и продуманной структурой.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Размер лезвия: Ø 50мм

Скорость: 3500 оборотов

Высота настила: 10 мм

Вольтаж: однофазный, 210-230 V

Мощность: 60 W

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ:

1. Заточка лезвия: включите раскройную машину, нажмите кнопку заточки (W15), заточный камень (W12) заточит лезвие автоматически. Если заточный камень грязный, то необходимо его очистить или заменить.
2. Установка и снятие лезвия: выкручивается гайка крепления диска. Возле отверстия для заточного камня вставьте цилиндрический штырек для фиксации лезвия (W10).
3. Замена остальных частей производится согласно схеме.

### ОБСЛУЖИВАНИЕ:

1. Заточный камень (W12) при загрязнении должен очищаться и заменяться вовремя, для обеспечения заточки лезвия.
2. Очистка: необходимо очищать пространство за лезвием и в самой машине для избегания возникновения неисправностей.
3. Смазка подвижных частей: При нормальном использовании раскройной машины смазка должна производиться 2-3 раза в месяц.
4. Смазка ножа: Перед использованием ножа, используйте маслом №30 нанесенное на материал для смазки, для уменьшения трения между нижним ножом и лезвием.
5. Замена щеток: После длительной работы, необходимо заменить щетки (если мотор работает ненормально, выключите машину и проверьте щетки).

### ПРИЧИНЫ НЕКАЧЕСТВЕННОГО КРОЯ

Причина	Устранение
Нижний нож (W23) или лезвие (W9) изношены или повреждены	Заменить
Неверный угол между лезвием и нижним ножом	1. установите лезвие правильно 2. лезвие должно быть установлено под правильным углом к нижнему ножу.
Загрязнение заточного камня	Удалите грязь, заточите лезвие.

### ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПЧАСТЕЙ

лезвие	1	штырек	1	Соединитель	2	Материал для смазки	1
Заточный камень	1	щетки	1	смазка	1		